

空气开关

准备工作：

拆下左车体上护罩-----见第二章 01 节

拆下左储物箱上护罩-----见第二章 02 节

关闭空气开关、用十字螺丝刀松开两根电源连接线、
拔出电源线



把空气开关从断路保护器橡胶套内拔出

Pull the air switch out of the rubber sleeve of the breaker

